

Manual del Control Remoto



ClaroTV



¿CÓMO HACER PARA QUE EL CONTROL REMOTO DE CLARO TV TAMBIÉN CONTROLE MI TELEVISOR?



En el control remoto presiona el **botón TV** por diez segundos hasta que destellen los botones programables de **Audio, DVD/VCR, TV y Cable**.



El **botón TV** quedará iluminado. Seguidamente, ingresa el código correspondiente a tu TV. El **botón TV** destellará 3 veces y listo.

Códigos

Admiral	0093,0463
Advent	0761,0842,0783 0815,0817
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0702,0030,0672
Alaron	0179
Albatron	0700,0843
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
Aoc	0030
Apex Digital	0765,0879,0748
Audiovox	0092,0180 0451,0623
Aventura	0171
Bell & Howell	0154
BENQ	1032
Brandford	0180
Broksonic	0236,0463
Candle	0030,0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	0056,0030 0060,0092
Clarion	0180
Commercial Solutions	0047
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180
Curtis Mathes	0060,0030,0047 0054,0056,0093 0145,0154,0166 0451,0466,0702
CXC	0180
Daewoo	0092,0623,0451 0661,1661,0672
Dell	1264,1080,1178
Denon	0145
Dumont	0017
Burabrand	0171,0463,0178 0180,1034
Dwin	0720,0774
Electroband	0000
Electrograph	1755
Elektra	0017,1661

Emerson	0236,0180,0178 0179,0463,
Envision	0030
Epson	0840
ESA	0171
Fisher	0154
Fujitsu	0809,0179,0683 0853
Funai	0171,0180,0179
Futuretech	0180
Gateway	1755,1756
GE	0047,0051,0178 0451
Gibralater	0017,0030
Go Video	0886
GOLDSTAR	0030,0178
Grunpy	0179,0180
Haier	1034
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman / Dardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	0748
Hitahi	0145,0056
Hyundai	0849
Ilo	1286
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761,0815,0817
JVC	0053,0731
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765
KTV	0180,0030
LG	0178,0700,0856 1178
Luxman	0056
LXI	0154,0047,0054 0156,0178
Magnavox	0054,0030,0179 0706
Marantz	0054,1154,0855 0704,0030
Matsushita	0250,0650
Maxent	1755

Megapower	0700
Magatron	0145,0178
Memorex	0179,0463,0178 0150,0154
MGA	0150,0030,0178
Mdiland	0017,0047,0051
Mitsubishi	0150,1250,0178 0093,0836,0868
Monivision	0700,0843
Morotola	0093
MTC	0060,0030,0056
Multitech	0180
NAD	0156,0178
NEC	0030,0497,1704 0882,0056
Net TV	1755
Nikko	0178,0030,0092
Norcent	0824,0748
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0250,0166,0154 0650
Optoma	0887
Optonica	0093
Orion	0179,0236,0463 1463
Panasonic	0051,0250,0650 1410
Penney	0047,0060,0030 0178,0051,0156
Philco	0030,0054
Phillips	0054,0690,1154
Pilot	0030
Pioneer	0166,0679
Portland	0092
Prima	0761,0783,0815 0817
Princeton	0717,0700
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0466,0178
Pulsar	0017
Quasar	0051,0250,0650
Radioshack	0180,0030,0178 0154,0047,0056 0047,0679,0090
Rca	0180,0154,0030 0178,0056
Realistic	0178,0056
Runco	0479,0603,0017 0030

Sampo	1755,0030
SAMSUNG	0060,0178,0766 0702,0030,0056 0463
Sansui	0463
Sanyo	0799,0154,0893
Scotch	0178
Scott	0236,0178,0179 0180
Sears	0154,0156,0047 0054,0056,0171 0178,0179
Sharp	0093,0491,0851 0688,0689 0093
Sheng Chia	0093
Sony	0000,0834
Soundesign	0178,0179,0180
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio	0843
Experience	
Superscan	0864
Supreme	0000
SVA	0587,0748,0865
Sylvania	0054,0171,0030
Symphonic	0171,0180
Tandy	0093
Tatung	1756,1286
Techics	0051,0250
Technol Ace	0179
Techwood	0051,0056
Teknika	0054,0179,0180 0092,0056,0060 0150
Telefunken	0056,0702
TMK	0056,0178
TNCI	0017
Toshiba	0156,0060,0845 1704,0650,0832 1265,0154 0463
TVs	0463
Vector research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	0864,0857,0885 1755
Vizio	1756,0864,0885
Wards	0054,0178,0030 0056,0179 0156
Waycon	0156
Westinghouse	0889
White Westinghouse	0623,0463
Yamaha	0030,0769
Zenith	0017,0178,0092 0463

APROVECHA AL MÁXIMO

CONOCE LAS FUNCIONES BÁSICAS DE TU SERVICIO TELEVISIÓN AVANZADA

CONTROL REMOTO

Para encender tu decodificador debes presionar en tu control remoto el botón **CABLE** y luego el botón rojo **POWER**.

Nota: En tu TV sintoniza el canal 3 o selecciona la entrada de video (video 1, input 1, etc).

Si tu control no responde presiona el botón **CABLE** y luego vuelve a presionar los botones que necesitabas para realizar la acción.

Presiona este botón para salir de las opciones del Menú. Es recomendado cuando entras a una opción y no sabes qué hacer para salir.

Te ofrece información del programa que estás visualizando, así como el nombre, horario, sinopsis, etc.

Botón que te permite entrar a la guía de programación de todos los canales donde podrás buscar todos los programas y horarios para los siguientes 14 días.

Este botón te brinda las diferentes opciones que te permitirán un mayor manejo de tu guía de programación, como la guía rápida, mosaicos y preferencias donde encontrarás la lista de favoritos, control de padres, etc.



Algunas funciones del control remoto de tu ClaroTV

LIVE TV

Visualizar programación de televisión en vivo (solo disponible con modelos DVR).

GUIDE

Acceso a la guía del cable.

VOD

Acceso directo a VOD (Video on Demand) donde esté disponible.

INFO

Visualiza la información de canales y programación.

LIST

Visualiza el listado de programas que han sido grabados. Esto permite seleccionar uno para ser visto (solo disponible con modelo DVR).

MENU

Acceso al menú del dispositivo actualmente seleccionado.

PPV

Acceso a la programación Pay Per View (PPV) (donde esté disponible).

OK

Seleccionar el ítem destacado o la selección de la guía de cable.





Con Claro es posible

www.claro.com.pe